



GEBRUIKSAANWIJZING DIAMANT TEGELBOORSYSTEEM



WWW.INTERDYNAMICS.EU



Technische gegevens TEGELBOORSYSTEEM

ATTENTIE: Dit tegelboorsysteem mag alleen worden gebruikt door personen die daarvoor zijn aangewezen en deze handleiding hebben gelezen.

Als de instructies niet goed worden opgevolgd kan dit lichamelijk letsel en/of beschadiging van goederen en materialen tot gevolg hebben.

Bewaar deze handleiding bij het tegelboorsysteem, zodat U de hierin vermelde instructies en veiligheidsvoorschriften altijd kunt raadplegen.

Tegelboorsysteem	Art. nr. 920011
Boren diameter	8, 22, 25, 32, 38, 50, 60, 73mm
Boorgeleider	6 – 83 mm
Waterpomp	Ja
Tegelvijl	Ja
Kunststof koffer	Ja

GEBRUIK DE TEGELBOORSET WAARVOOR HIJ IS ONTWIKKELT.

- Het tegelboorsysteem is alleen geschikt voor NATBOREN.
- De boren zijn geschikt voor het boren van keramiek, marmer, gres, graniet, natuursteen etc.
- Bij onjuist gebruik of bij zelf aangebrachte veranderingen aan het tegelboorsysteem neemt InterDynamics geen enkele aansprakelijkheid op zich.
- Let U vooral op de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzingen en volg de voorschriften ter voorkoming van ongevallen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Bescherm uw ogen met een veiligheidsbril en uw oren met oorbeschermers of oordoppen en draag werkhandschoenen.
- Draag geschikte werkkleding.
- Gebruik de tegelboorset niet in de regen.
- Gebruik de tegelboorset niet als U moe bent of door gebruik van alcohol of medicijnen niet volledig geconcentreerd bent.
- Draag geen ruime kleding of sierraden. U kunt door bewegende delen gegrepen worden.
- Bij het niet gebruiken van de machine of bij het verwisselen van accessoires altijd de stekker uit het stopcontact halen.
- Gebruik indien nodig alleen goedgekeurde verlengsnoeren.
- Beschadigde of defecte accessoires mogen niet worden gebruikt.
- Beschadigde of versleten diamantboren absoluut niet meer gebruiken.
- De diamantboren moeten altijd met water worden gekoeld.
- Tijdens het boren mogen de handen niet in de buurt van het diamantboor komen.

Gebruik van andere onderdelen of accessoires dan van InterDynamics kan een risico voor de gebruiker betekenen.

- Hou de tegelboorset buiten bereik van kinderen.
- Zorg voor een goed verlichte en schone werkplek.
- Forceer de diamantboren niet, laat de boor het werk doen.
- Onderhoud de tegelboorset goed dus na gebruik de tegelboorset goed schoonmaken.

HET BOREN

Ter voorkoming van oververhitting en voor een goede stofafvoer wordt de diamantboor met water natgehouden. Let er vooral op dat er voldoende water in het te boren gat aanwezig is. Haal de boor tijdens het boren eventueel een aantal keren uit het gat om het weer vol te laten lopen met water. Als de diamantboor droog boort is hij zeer snel versleten!

DIAMANTBOREN

De onderdelen in deze set zijn ook na leverbaar via uw InterDynamics dealer. Hieronder volgen de artikelnummers:

Artikelnummer	Omschrijving
930000	Vijl
930011	Boorgeleider met zuignap
930001	Waterpomp met slang
930002	Diamantboor 8mm
930018	Diamantboor 18mm (niet in de koffer!)
930003	Diamantboor 22mm
930004	Diamantboor 25mm
930005	Diamantboor 32mm
930012	Diamantboor 35mm (niet in de koffer!)
930006	Diamantboor 38mm
930007	Diamantboor 50mm
930008	Diamantboor 60mm
930009	Diamantboor 73mm
930020	Set voor kleine maten bestaat uit :Boor-geleider/mal met zuignap, waterpomp met slang en boor 4,6,8,10,12mm (elk 2 stuks) (niet in de koffer)

HET DIAMANT TEGELBOORSYSTEEM IN GEBRUIK NEMEN

Nadat alle veiligheidseisen en nadere toelichtingen in acht zijn genomen kan het tegelboorsysteem in gebruik worden genomen:

- Plaats de te boren tegel op een vlakke ondergrond (een plank, kalkzandsteen of gasbeton blok etc.). Na het bepalen van de te boren diameter stelt U de (rode) boorgeleider in op deze diameter door de

twee (zwarte) stelschroeven los te draaien en de geleider naar binnen of buiten te schuiven. De boorgeleider heeft twee inkepingen. U kunt de kleine inkeping voor de kleinere diameters boren gebruiken en de grote inkeping voor de grotere diameters.



- U bepaald de plaats op de tegel waar het gat moet komen en bevestigt de boorgeleider op de tegel doormiddel van de zuignap. Ook kunt U een tegel u als basis houden en legt hier dan de te boren tegels tegen aan. Meestal is het voldoende als U de zuignap gewoon met uw linkerhand stevig op het materiaal drukt en dan met uw rechterhand boort.
- De boren bevestigt U in de boorkop van een boormachine. Het beste resultaat krijgt U bij gebruik van een normale gesnoerde boormachine maar ook met een accu boormachine zijn standaard wand- en vloer tegels prima te boren. Het ideale toerental ligt rond de 2500 toeren per minuut. Bij gesnoerd werken bent U verplicht een PRCD veiligheidschakelaar te laten plaatsen tussen het snoer van uw machine.
- U vult de watertank (niet te vol, anders is de druk te snel weg!) en brengt deze op druk. Het water heeft U in hoofdzaak nodig om het stof uit uw boorgat te verwijderen en daarnaast uiteraard voor de koeling van uw boor. U bevestigt de slang aan de pomp en aan de rode boorgeleider.
- U bent nu klaar om te gaan boren. Zet de watertank in de continue stand (hierdoor krijgt u een constante stroom van water) door het knopje bij de handgreep te vergrendelen. Houd met één hand de boorgeleider vast (met daarmee ook de tegel) en met de andere de boormachine. Verwijder na het boren altijd de tegelresten uit de boor met behulp van bijv. een schroevendraaier.
- U kunt eventueel met de bijgeleverde vijl het geboorde gat nog wat bijwerken.
- Om een goede hechting van de (natte) geboorde tegel aan de wand te garanderen smeert U ook de tegel in met een dun laagje lijm.

U boort zeer eenvoudig een perfect gat.

Zie ook www.interdynamics.eu of bel A.S.F. Fischer BV in Lelystad
Tel. 0320-28 56 10